

## Umstellung der Schlossfalle von DIN rechts nach DIN links oder umgekehrt

- ① Fallenentriegelung in Pfeilrichtung schieben. Die Schlossfalle springt heraus.
- ② Schlossfalle um 180° verdrehen
- ③ Falle zurückschieben  
Fertig

